

# Паспорт

## Труборезы с хомутной защелкой

Артикул	Диаметр труб, дюйм
63355	2 – 4
63356	4 - 6
63357	6 - 8
63358	8 - 12



**Благодарим, что выбрали нас!**

**Перед работой инструментом внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация инструмента может привести к получению травм и повреждению инструмента.**

***Содержание:***

1. Содержание	стр. 2
2. Описание	стр. 2
3. Правила безопасной эксплуатации	стр. 3
4. Эксплуатация и уход за инструментом	стр. 4
5. Возможные неисправности и методы их устранения	стр. 5

***2. Описание***

**Труборезы GERAT предназначены для резки труб изготовленных из нержавеющей, литой и ковanej стали диаметром от 2 до 12 дюймов. Резка трубы происходит при повороте ручки на 90 – 110 градусов. Для работы труборезом необходимо пространство возле трубы минимально равное  $\frac{1}{4}$  от 360 градусов. Закрытая рама в 360° позволяет всю прилагаемую энергию направлять на резку трубы. Отрезка производится без искр.**

### **3. Правила безопасной эксплуатации**

**Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию!**

- Освободите рабочую зону от лишних предметов и механизмов
- Перед работой оцените показатели влажности и температуры в месте проведения работ. Эксплуатация инструмента возможна при температуре воздуха от +5С° до + 35С° и влажности не более 80%.
- Рабочая зона должна быть достаточно освещенной для безопасной работы.
- Исключите в одежде длинные детали, свисающие ремни, веревки.
- Органы дыхания и зрения должны быть защищены средствами индивидуальной защиты.
- Работайте только на устойчивой поверхности.
- Отрезаемая труба должна быть надежно закреплена.
- Используйте инструмент только по его назначению.
- Категорически запрещено использовать какие-либо предметы и приспособления увеличивающих нагрузки на инструмент сверх рассчитанной нормы.
- Избегайте ситуаций, когда инструмент может оказаться доступным для детей.
- Прежде чем приступать к работе внимательно осмотрите инструмент на предмет исправности и нормальной работы защитных устройств.
- При выявлении неисправности или повреждения инструмента немедленно прекратите работу и обратитесь в сервисную службу.
- Использование других комплектующих, кроме рекомендованных, может привести к травме или поломке инструмента.

- Категорически запрещено монтировать инструмент на любых частях тела человека. Нарушение может привести к летальному исходу.

#### **4. Эксплуатация и уход за инструментом**

1. Откройте хомутную защелку трубореза
2. Установите перпендикулярно трубе инструмент и закройте хомутную защелку до надежной фиксации.
3. Путем поворота ручки по часовой стрелке, подведите каретку с режущими роликами к трубе.
4. После соприкосновения роликов с трубой поверните еще на  $\frac{1}{4}$  оборота, ручку по часовой стрелке.
5. Разрез трубы происходит путем перемещения трубореза на  $120^{\circ}$  маятниковыми движениями, перпендикулярных трубе. При этом необходимо докручивать ручку на  $\frac{1}{4}$  оборота после каждого третьего движения. Для труб из мягких металлов ручку нужно подкручивать после двух движений.
6. Не следует крутить ручку трубореза более или чаще, чем указано в инструкции.
7. Выполняйте указанные действия до полного отрезания трубы.
8. В случае износа режущих роликов произведите замену на новые.
9. Использование острых роликов позволит выполнять качественный рез без заусенцев.

##### **Замена Режущего ролика.**

1. Отведите каретку более, чем наполовину.
2. Аккуратно выбейте штифт крепления ролика.

# **GERAT**

**Professional Tools**

3. Замените старый ролик на новый.
4. Вставьте штифт.

После эксплуатации удалите с поверхности трубореза и движущихся узлов опилки, грязь, пыль. Протрите инструмент тряпкой, смоченной в машинном масле. Хранить в сухом отапливаемом помещении.

## **5. Возможные неисправности и методы их устранения**

<b>Неисправность</b>	<b>Метод устранения</b>
<i>Разрез сопровождается заусенцами</i>	<i>Замените ролик на новый</i>
<i>Происходит развальцовка труб</i>	<i>Замените ролик на новый</i>
<i>Труборез заклинивает в трубе</i>	<i>Меньше и реже закручивайте ручку подачи каретки</i>
<i>Не ровно режет</i>	<i>Установите перпендикулярно трубе инструмент</i>

## **6. Гарантия**

Срок службы изделия - 25 лет.

1. **Гарантийные обязательства завода - изготовителя: 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия конечному пользователю.**
2. **Гарантия не распространяется на расходные материалы.**
3. **По вопросам гарантийного обеспечения и ремонтно - сервисного обслуживания обращаться в ООО «ЦентрСнаб» : г. Москва, Иркутская ул., 11, тел. (495) 644-23-23**

Дата продажи \_\_\_\_\_



Организация \_\_\_\_\_

М.П.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

**Рекомендуем Вам бережно относиться к инструменту во время работы и хранения.**

**Соблюдение перечисленных правил позволит долгое время эксплуатировать инструмент, который облегчит Ваш труд и поможет сделать работу максимально удобной и безопасной!**